

Womanizer

THE ORIGINAL

OG



Hi!

WOMANIZERをお選びいただき、ありがとうございます。

あなたの人生を豊かにする官能的な体験に満ちた世界へ。
そ。**WOMANIZER**は比類のないオーガズムだけでなく、
く新しい快感をお届けします。

次々にオーガズムが訪れる**WOMANIZER**をお楽しみください。

耽美な世界へ！



説明


使用方法

SMART SILENCE

お手入れ

充電

WOMANIZER OGで快楽を心ゆく
までお楽しみいただくためのヒン



説明

LED表示
オン/充電中

Smart Silence
オン/オフ
2秒押します


バイブレーション
強度を高めるために
短押しします。(3種類
のレベルの中から選
択可)

オン/オフ
2秒間押します

強度を上げる
(+)を短押しし

強度を落とす
(-)を短押しし

余韻
(-)を1秒押し




使用方法

1. 使用方法

2秒押します

LEDは、製品の電源が入っていることを示します。



2. 使用方法

ムードを盛り上げるために、まずクリトリスに**OG**を使用します。

OGの本体に水性潤滑ジェルを塗ります。




使用方法

3. 強度の変更


増加 ●
短押しします
12段階の強度レベル

増加 ●
短押しします
3段階の振動レベル



使用方法

4. 電源を切る
2秒押します




SMART SILENCE


0が肌に触れそうになったときのみ電源が入ります。Smart Silenceはデフォルトでは電源が入りません。Smart Silenceの電源を入れる/切るには、プラスとマイナスのボタンを2秒長押しします。

お手入れ

水洗いします。




トイクリーナーを塗布します。



充電

初めてお使いになる前に、**OG**を充電してください。バッテリーの寿命を延ばすために、**OG**を定期的に充電してください。




充電

USBポート経由

120分の作動時間

100分でフル充電

WOMANIZER OGで快楽を心ゆく でお楽しみいただくためのヒン




Gスポットの「G」は、医師のエルンスト・グレーフェンバーグにちなみ付けられました。名前は向背していますが、Gスポットはフ


経験

ですから、好奇心を持ちつづけながら、時間をじっくりかけま

OGの本体に水性潤滑ジェルを塗ります。



ムードを上げて、Pleasure Airの外部刺激機能で刺激します。



次に、バイブレーションを組み合わせたPleasure Airの内部刺激機能を使用します。



SAFETY INFORMATION

警告

ノベルティ商品としてのみ販売。使用目的に準拠して、製品を使用してください。本製品は届かないところに保管してください。医療用には適していません。現在医師による治療を受けている方、医療機器の使用を必要とする疾患がある方は、本製品のご使用前に、担当医にご相談ください。刺激、痛み、または不快感を感じた場合は、本製品の使用を直ちに中止し、担当医にご相談ください。

この器具は、成人のみを対象としています。また、身体的、感覚的、精神的能力に制限がある方、知識が不十分な人物の場合、安全に器具を使用し、危険を理解するための監視および指導するようにしてください。この器具は、お子様の手の届かない場所に保管してください。洗浄・メンテナンスは、必ず成人が行ってください。炎症やむくみのある肌には使用しないでください。

- 使用中にはピアスや装飾品を外してください。
- ご使用の前後には必ず、マニュアルに記載されている指示に従って、本製品のお手入れを行ってください。
- 製品へのダメージを防ぐため、製品とその電池が45°Cを超える熱にさらされることがないようご注意ください。また分解したり、機械的あるいは電氣的な損傷を与えたりしないようにしてください。
- 性具を共有することにより、性感染症に感染する危険があります。性具は、パートナー以外に使用しないでください。パートナーと共に使用する際も、必要に応じて、保護措置を講じてください。カバー素材にヒビや劣化がある場合は、性具を使用しないでください。
- 当製品は、アナルへの使用を想定して設計されていません。アナルには、使用しないでください。
- シミの付着を避けるため、製品の柔らかい部分を、吸収性のある表面に設置しないでください。
- 充電器と本製品にダメージがないか定期的にチェックし、何らかの損傷が構成部品にみられる場合は、機器の使用を停止してください。
- 磁場は、ペースメーカーなどの機械的および電子的コンポーネントに影響を与える可能性があります。ペースメーカーの真上でデバイスを使用しないでください。詳細については、かかりつけの医師に問い合わせください。磁気ストライプのあるカード(クレジットカードなど)をデバイスの近くに置いてください。製品の磁石によって損傷する可能性があります。
- 本品に機能上の不具合がみられる場合は、電源を切って、当ウェブサイトのサポートページをご覧ください。

性具の充電

- 充電器を初めて使用する前に、地域の電圧レベルを確認してください。地域の電源電圧が最大電源電圧を超えないようにしてください。
- 器具のマーキングに準拠した安全な低電圧で、器具に電力を供給してください。

GENERAL INFORMATION

ELECTRICAL RATING

Model: OG

Model No.: TES10A

Power Input:

3,7 V=0,62 A: Built-in Li-Polymer rechargeable battery.

5 V=0,5 A: When charged using USB.

Use USB AC adaptor (not included) with power output corresponding rating. Use original provided cable only."

CONTENT OF DELIVERY

Womanizer OG G-Spot vibrator, USB charging cable (AC adapter not included), cotton storage pouch, quick start guide, safety instructions

ENVIRONMENTAL PROTECTION

As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept return of waste electrical and electronic devices free of charge. We expressly inform you as the user are legally obliged to return used batteries.

Never throw away electronic devices or batteries in the household waste. The symbol shown below (crossed-out wheeled bin) is intended to expressly inform you of this.

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY


WOW Tech Europe GmbH

Hermann-Blankenstein-Strasse 5

10249 Berlin

www.wowtech.com

STILL WANT MORE?



Pleasure A
Technolog




Autopilot




Smart Silen

Premium 2
Define your luxury



Pleasure A
Technolog



Double St

